


Gliederung der Anlage in Anlagenteile und Betriebseinheiten - Übersicht



AN = Anlagenteil; BE = Betriebseinheit