Masttabelle Bl. 4584

Anlage 4.3

Masttabelle						
Mast Nr. /Bl. Nr.*)	**Mastabstand (Feldlänge) [m]**	**Masttyp**	**Mastart und Verlängerung [m]**	**Höhe Maststandort über NHN*) [m]**	**Masthöhe über EOK*) [m]**	**Bemerkungen**
P007		Stat.	380-kV+0.0	58.20	32.50	Bestand
	98.6					
1000		BD46	WA2WE ET2+12.0	58.50	67.50	siehe Anlage 3 Blatt 12
P008		Stat.	380-kV+0.0	58.20	32.50	Bestand
	92.0					
1000		BD46	WA2WE ET2+12.0	58.50	67.50	siehe Anlage 3 Blatt 12
P009		Stat.	380-kV+0.0	58.20	32.50	Bestand
	99.0					
1000		BD46	WA2WE ET2+12.0	58.50	67.50	siehe Anlage 3 Blatt 12
	179.8					
1001		BD46	WA1ET2+33.0	59.52	85.50	siehe Anlage 3 Blatt 11
	377.5					
1002		BD46	WA2WE ET2+33.0	61.14	88.50	siehe Anlage 3 Blatt 12
	237.2					
1003		BD46	WA4WE+9.0	63.34	67.50	siehe Anlage 3 Blatt 13
	179.8					
4		BD6	T2+5.0	62.18	65.36	Bestand

Masttabelle Bl. 4584

Anlage 4.3

Masttabelle						
Mast Nr. /Bl. Nr.*)	**Mastabstand (Feldlänge) [m]**	**Masttyp**	**Mastart und Verlängerung [m]**	**Höhe Maststandort über NHN*) [m]**	**Masthöhe über EOK*) [m]**	**Bemerkungen**

*)
Bl. Nr. = Bauleitnummer der zugehörigen Leitung (falls der Mast nicht zu der in der Kopfzeile genannten Leitung gehört)

Mastart und Verlängerung:

T1/T2/T3 = **T**ragmast, Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (ausführbare Spannfeldlänge)
WA1/WA2/WA3/WA4/WA5 = **W**inkel**A**bspannmast, Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (Winkelgruppe)
WA2WE/WA4WE = **W**inkel**A**bspann - **W**inkel**E**ndmast, Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (Winkelgruppe)

Winkelgruppe = **1** : 160° - 180°
2/WA2WE : 140° - 180°/ 140° - 180°
3 : 120° - 140°
4/WA4WE : 100° - 120/100° - 140°
5 (nur 380 kV) : 90° - 100°

ET1 = Erdseiltraverse
ET2 = Erdseilhörner (doppelte Erdseilspitze)
ABZWx = Abzweigmast
ZGx = ganze Zusatztraverse gegenüber Mastgrundtyp
Sx = Traversenänderung gegenüber Mastgrundtyp
Mx = Mastschaftänderung
M1 = verstärkte Erdseilstütze
SMx = Sondermast
Kx = Kabeltraverse
0.0/ +3.0/... = Zahl kennzeichnet die Masterhöhung gegenüber dem Mastgrundtyp in Metern
NN = **N**ormal**N**ull
NHN = **N**ormal**H**öhen**N**ull
EOK =**E**rd**O**ber**K**ante

Beispiel: WA2WEET2 : kombinierter WinkelAbspann-WinkelEndmast in der Winkelgruppe 2 (140° - 180°) mit Erdseilhörnern